KRAFTWELL
AUTOMOTIVE EQUIPMENT

www.kraftwell.ru

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Нагнетатель солидола мобильный с электроприводом, 24В

модель:

KRW1797.EN



ВВОД В ЭКСПЛУАТАЦИЮ

1. Откройте упаковку, извлеките нагнетатель и зафиксируйте винтами рукоятку емкости.
2. Поместите смазку в емкость. Используйте смазку в соответствии с периодом ее использования (лето или зима).
3. После полного заполнения емкости включите переключатель в положение «ВКЛ» для начала работы.
4. После завершения работы выключите переключатель в положение «ВЫКЛ».

Технические характеристики:

Рабочее давление: 0-40 Мпа
Объем емкости: 20л
Режим управления: электронный переключатель давления
Напряжение питания: 24В
Мощность электродвигателя: 95Вт
Вес нетто: 20 кг

НЕИСПРАВНОСТИ И СПОСОБЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ

Неисправность	Причина	Способ устранения
Выключение	Перепутана полярность подключения питания	Смените полярность подключения питания
Электродвигатель работает, но смазка не подается	Закончилась смазка	Добавьте смазку
	Смазка имеет загрязнения, фильтр засорился	Замените смазку, очистите фильтр

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ:

1. Не включайте нагнетатель без смазки.
2. Не регулируйте переключатель давления самостоятельно.
3. Выключайте переключатель и сбрасывайте давление в пистолете после окончания работы.