ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

ДОМКРАТ ПОДКАТНОЙ ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ

модели:

KRWFJ5, KRWFJ10



ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ ДОМКРАТА

Домкрат, безопасный в работе и с высокими техническими характеристиками, оснащен гидравлической системой для быстрого подъема автомобиля. Предназначен для ремонтных автомастерских.

I. Основные характеристики

Тип	LY3	QK5	QK10
Грузоподъемность (т)		5	10
Высота подъема (мм)		420	400
Мин. высота (мм)		160	180
Макс. высота (мм)		580	580
Вес нетто (кг)		95	142
Вес брутто (кг)		108	160
Размеры (см)		1480x390x220	1600x480x280
Размеры в упаковке (см)		1540x450x320	1660x560x320

II. Рабочие инструкции

1. Подъем автомобиля
а) Установить рукоятку в гнездо, затянуть винт крепления рукоятки.
б) Поднять шток в верхнее положение, качать рукоятку домкрата вверх-вниз, чтобы поднять рычаг домкрата. Исходя из расположения центра тяжести, установить автомобиль ровно на подхват перед подъемом.
в) Если подхват находится слишком низко под автомобилем, следует воспользоваться педалью, чтобы поднимать автомобиль быстрее.

2. Опускание автомобиля
Повернуть рукоятку в дугообразном отверстии вправо и опустить шток в направлении точки опоры, повернуть рукоятку в пазу, чтобы перепустить масло.
Рычаг домкрата начнет опускаться вниз.

III. Внимание

1. Соблюдайте требования, изложенные в инструкции.
2. Не перегружайте домкрат и не допускайте смещения нагрузки относительно подхвата.
3. Во избежание толчков и качаний установите домкрат на твердую поверхность.
4. Не регулируйте самостоятельно выпускной клапан.
5. Используйте машинное масло № 10 для домкратов. Запрещается использование тормозной жидкости.
6. Для фиксации автомобиля в поднятом положении следует использовать стойки.
7. Все подвижные детали должны быть чистыми и смазанными.

№	Арт.	Кол-во/Компл.	Описание
1	GB894·-76	2	СТОПОРНОЕ КОЛЬЦО
2	5-01	4	ШАЙБА ПЕРЕДНЕГО КОЛЕСА
3	5-05	22	РОЛИК GB6
4	5-06	2	ФИКСАТОР РОЛИКА
5	M8X 1	2	ШТУЦЕР ДЛЯ СМАЗКИ
6	5-03	2	КОЛЕСО ПЕРЕДНЕЕ
7	5-02	2	ГАЙКА
8	5-04	2	ВАЛ ПЕРЕДНЕГО КОЛЕСА
9	5-36	КАЖДЫЙ ПО 1	ГАЙКА БОКОВИНЫ
10	GB52-76	2	ГАЙКА
11	GB93- 76	2	ПРУЖИННАЯ ШАЙБА
12	5-27	2	ТЯГА
13	5-26	1	ШТИФТ ТЯГИ
14	5-35	1	ВАЛ СОЕДИНИТЕЛЯ
15	GB52 -76	2	ГАЙКА
16	5-24	2	ШАЙБА
17	5-25	1	ШТИФТ РЫЧАГА
18	5-10	1	ШТИФТ ПОРШНЯ
19	5-09	1	РЫЧАГ (1 ЕД.)
20	M8X 1		ШТУЦЕР ДЛЯ СМАЗКИ
21	5-07	1	ОСНОВАНИЕ ДЛЯ ГНЕЗДА
22	5-08	1	ГНЕЗДО
23	5-37	1	ШТИФТ РЫЧАГА
24	GB36-76	4	БОЛТ
25	5-23	2	ПРУЖИНА
26A	5-38	1	КРЮК (задний) ПРУЖИНЫ
26	5-21	2	КРЮК (задний) ПРУЖИНЫ
27	5-30	1	ВАЛ РУКОЯТКИ
28	5-11	1	ШАРНИР ПОРШНЯ
29	GBJ 0-76	1	БОЛТ
30	GB1235-76	2	МАНЖЕТА
31	5-12-03	1	ГАЙКА БАКА
32	5-12-35	2	ПРОКЛАДКА
33	5-12-04	1	КОЛЬЦО
34	5-12-02	1	СОЕДИНИТЕЛЬНЫЙ МАСЛЯНЫЙ ШЛАНГ
35	5-12-01	1	МАСЛЯНЫЙ ШЛАНГ

36	5-12-37	1	ПРОБКА
37	5-12-05	1	ШТОК ПОРШНЯ
38	5-12-10	1	ФИКСАТОР ПОРШНЯ
39	5-12-09	1	МЕДЬ УПАКОВОЧНАЯ
40	5-12-08	1	ПРУЖИНА
41	GB308 -77	1	СТАЛЬНОЙ ШАРИК
42	5-12-06	1	ШТОК
43	5-12-07	1	КОРПУС ПЕРЕПУСКНОГО КЛАПАНА
44	5-12-33	1	U-ТИП, УПАКОВКА
45	5-12-34	1	ЦИЛИНДР (I ШТ.)
46	GB308 -77	1	СТАЛЬНОЙ ШАРИК
47	5-12-32	1	СЕПАРАТОР
48	GB308-77	1	СТАЛЬНОЙ ШАРИК
49	5-12-13	1	СЕПАРАТОР
50	5-12-12	1	МЕДЬ УПАКОВОЧНАЯ
51	GB -2 1-76	1	БОЛТ
52	5-12-14	1	МЕДЬ УПАКОВОЧНАЯ
53	5-12-15	1	КОРПУС ВЫПУСКНОГО КЛАПАНА
54	5-12-16	1	КЛАПАН ВЫПУСКНОЙ
55	GB54- 76	1	ГАЙКА
56	5-12-17	1	ПРУЖИНА
57	5-12-21	1	ТЯГА, ВЫПУСКНОЙ КЛАПАН
58	GB 1235-76	1	УПЛОТНИТЕЛЬНОЕ КОЛЬЦО
59	5-12-31	1	УПАКОВОЧНАЯ РЕЗИНА
60	5-12-23	1	БАК ДЛЯ МАСЛА
61	5-12-20	1	ДИАФРАГМА В БАКЕ ДЛЯ МАСЛА
62	5-12-19	1	КРЫШКА БАКА ДЛЯ МАСЛА
63	GB66 · 76	1	БОЛТ
64	5-12-18	1	УПАКОВОЧНОЕ ВОЛОКНО
65	GB30 -76	4	БОЛТ
66	5-12-29	1	УПАКОВОЧНОЕ ВОЛОКНО
67	GB30 - 76	1	ВИНТ РУКОЯТКИ
68	5-12-22	1	ВИЛКА
69	GB91-76	1	СОЕДИНИТЕЛЬНЫЙ ШТИФТ
70	5-14	1	СОЕДИНИТЕЛЬНЫЙ ШТОК ВЫПУСКНОГО КЛАПАНА
71	GB1235-76	1	УПЛОТНИТЕЛЬНОЕ КОЛЬЦО
72	GB1235-76	1	КОЛЬЦО ЗАПАСНОЕ

73	5-12-25	1	МАНЖЕТА
74	5-12-23	1	УПАКОВОЧНАЯ РЕЗИНА
75	5-12-27	1	ГАЙКА
76	5-12-24	1	ПЛУНЖЕР НАСОСА
77	5-34	1	СОЕДИНИТЕЛЬНЫЙ ШТИФТ ПЛУНЖЕРА
78	5-33	1	СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ ТЯГА
79	5-29	1	ПЕДАЛЬ
80	5-29-1	1	ШТИФТ ПЕДАЛИ
81	5-19	1	ВИЛКА РУКОЯТКИ
82	GB30-76	1	ВИНТ РУКОЯТКИ
83	5-31	1	ХОМУТ
84	5-17	1	КРОНШТЕЙН ВИЛКИ РУКОЯТКИ
85	5-15	1	ПРУЖИНА
86	5-20	1	КУЛАЧКОВЫЙ ВЫСТУП
87	5-16	1	ШТИФТ
88	5-32	1	ШАЙБА
89	5-22-02	2	КРЫШКА (2 ЕД.)
90	GB1152-74	2	ШТУЦЕР ДЛЯ СМАЗКИ
91	5-22-01	2	КРОНШТЕЙН КОЛЕСА (2 ШТ.)
92	GB859-76	4	ПРУЖИННАЯ ШАЙБА
93	GB30-76	4	БОЛТ
94	5-22-04	2	КОЛЬЦО ВЕРХНЕЕ (2 ШТ.)
95	GB308-77	38	СТАЛЬНОЙ ШАРИК (38 ШТ.)
96	5-22-05	2	КОЛЬЦО НИЖНЕЕ
97	5-22-06	2	ВИЛКА КОЛЕСА (2 ШТ.)
98	5-22-07	2	ВАЛ ЗАДНЕГО КОЛЕСА (2 ШТ.)
99	5-22-08	2	ЗАДНЕЕ КОЛЕСО (2 ШТ.)
100	5-16-04	1	РУКОЯТКА (1 ШТ.)
101	5-16-05	1	КЛАПАН РЫЧАГА (1 ШТ.)
102	5-16-07	1	ПРУЖИНА (1 ШТ.)
103	5-16-09	1	КРЫШКА РУКОЯТКИ (1 ШТ.)
104	5-15	1	КРЫШКА
105	5-16-03	1	КЛАПАН ШТОКА УПРАВЛЕНИЯ (1 ШТ.)
106	GB36-76	4	БОЛТ
107	GB93-66	4	ПРУЖИННАЯ ШАЙБА
108	5-12-00	1	МАСЛНЫЙ ФИЛЬТР
109	5-12-30	1	УПАКОВОЧНАЯ МЕДЬ
110	5-12-26	1	ЦИЛИНДР НАСОСА
111	5-12-11	1	РЕЗЕРВУАР ДЛЯ МАСЛА (1 ШТ.)
112	GB308-77	1	СТАЛЬНОЙ ШАРИК
113	5-12-44	1	ОПОРА
114	5-12-43	1	ПРУЖИНА
115	5-12-42	1	ВИНТ СО СКОШЕННОЙ ФАСКОЙ
116	5-12-41	1	ВИНТ С ЦИЛИНДРИЧ. ГОЛОВКОЙ

