РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

СТЕНД ДЛЯ РАЗБОРА ДВИГАТЕЛЕЙ, С РЕДУКТОРОМ г/п 680 кг

модель:

KRWES1


26
27
28
22
21
20
23
29
16
19
24
25
4
2
3
5
6
8
9
10
12
11
30
13
14
15
17
18

ПЕРЕЧЕНЬ ДЕТАЛЕЙ

№ п/п	Наименование	К-во
1	Ручка	0
2	Палец	4
3	Плоская шайба Ø14	8
4	Гайка M14	8
5	Болт M14x65	4
6	Поворотная пластина	1
7	Шплинт	0
8	Основная стойка	1
9	Задняя балка	1
10	Болт M12x25	3
11	Стопорная шайба Ø12	2
12	Гайка M12	2
13	Фиксированный ролик 3"	2
14	Опора	2
15	Фиксированный ролик 3.5"	2
16	Стопорная шайба Ø8	10
17	Гайка M8	8
18	Болт M8x20	8
19	Плоская шайба Ø8	10
20	Подшипник	2
21	Зажимная пружина 55	2
22	Понижающий редуктор в сборе	1
23	Ручка	1
24	Стол	1
25	Болт M6x25	4
26	Гайка M6	4
27	Стопорная шайба Ø6	4
28	Плоская шайба Ø6	4
29	Болт с шестигранной головкой M8x20	2
30	Плоская шайба Ø12	2